

EN TECHNOLOGY®
DURO

*Voor meer tijd
op vakantie!*



Enduro EM505FL en EM515FL werking In combinatie met AutoSteady AS201



EN TECHNOLOGY®
DURO

JOUW SPECIALIST OP HET GEBIED VAN RANGEERSYSTEMEN EN ACCESSOIRES
WWW.ENDURO-EUROPE.EU

Aankomst vakantie plek

1 Rangeer de caravan naar de plek waar je deze wilt hebben.

2 Leg aan de kant welke hogerop moet komen een wielkeg achter het wiel.

3 Draai het neuswiel iets, totdat het 1ste bolletje boven het waterpas oplicht.

4 Druk op de FL toets tot deze geactiveerd is. De FL-functie start alleen wanneer de caravan binnen een 'compenseerbaar' bereik waterpas is te stellen (hoogte verschil over de as <10cm) en de neus van de caravan in aanvang iets onder waterpas neigt.


Staat de caravan buiten het compenseerbare bereik dat blijft de FL-indicatie knipperen.

5 Rangeer de caravan achterwaarts de wielkeg op (voorkeur). De caravan stopt automatisch als deze in de breedte waterpas is. Na een paar seconden gaan eerst de voorsteunen naar beneden tot de caravan in de lengte bijna recht staat. Na een paar seconden gaan de achtersteunen naar beneden. Hierna volgt voor alle vier de steunen gelijktijdig een korte boost. Nu staat de caravan waterpas.

6 Zet de caravan goed op de handrem!

7 Haal nu de aandrijfrollen van de wielen.

8 Schakel alles uit (hoofdschakelaar en afstandsbediening).



Vertrek vakantie plek

- 1 Schakel het systeem en de handzender in.
- 2 De FL-indicator licht op als teken dat deze nog actief is.
- 3 Druk de FL toets in. Na een paar seconden zet het systeem automatisch de aandrijfrollen op de wielen.
- 4 Na een paar seconden worden automatisch de uitdraasteunen ingetrokken.
- 5 Haal de caravan van de handrem.
- 6 Rangeer de caravan voorzichtig van de wielkeg.
- 7 Schakel het systeem en de handzender uit.



Handmatig na stellen

1 Schakel het systeem en de handzender in.



2 Selecteer de uitdraasteunen functie.



3 Druk op de pijl omhoog of omlaag om de beweegricting van de steunen te selecteren. De handzender geeft de geselecteerde beweegricting aan.



4 Nu kun je alle vier de uitdraasteunen individueel bewegen.

